



- ..... Zasady bezpieczeństwa
- ..... Informacje ogólne
- ..... Podłączanie
- ..... Użytkowanie
- ..... Zastosowanie
- ..... Dane techniczne
- ..... Rozwiązywanie problemów



## Digital Photo Frame SPF-85V SPF-86V





## ⋮ Zasady bezpieczeństwa

### Symbole bezpieczeństwa

### Zasilanie

### Instalacja

### Zasady użytkowania i czyszczenia

#### ▣ Symbole bezpieczeństwa

✘ Aby uniknąć wypadku lub uszkodzenia produktu, należy go używać w sposób prawidłowy, zgodnie z przedstawionymi poniżej wskazówkami.



#### Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie odpowiednich zaleceń może być przyczyną poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci.



#### Uwaga

Nieprzestrzeganie odpowiednich zaleceń może być przyczyną drobnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

### Symbole bezpieczeństwa

### Zasilanie

### Instalacja

### Zasady użytkowania i czyszczenia

#### ▣ Zasilanie

✘ Przedstawione ilustracje służą jako przykłady i nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach (lub krajach).




#### Ostrzeżenie




▶ Pewnie umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w gnieździe.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.



▶ Nie wolno korzystać z uszkodzonego gniazda, przewodu lub wtyczki, ponieważ może to być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.


▶ Nie wolno dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.



- ▶ Nie wolno podłączać więcej niż jednego urządzenia do pojedynczego gniazdka, ponieważ przegrzanie gniazdka może być przyczyną pożaru.



- ▶ Nie należy odłączać przewodu na siłę. Nie należy stawiać na przewodzie ciężkich przedmiotów, ponieważ może to być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



- ▶ Przed przeniesieniem produktu należy sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone, a następnie odłączyć przewód zasilający od gniazdka. Należy również odłączyć przewody połączeniowe od innych urządzeń.

- Przenoszenie produktu bez uprzedniego odłączenia przewodu zasilającego może spowodować uszkodzenia oraz być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

#### Uwaga



- ▶ Przewód zasilający należy odłączać od gniazdka, trzymając go za wtyczkę, ponieważ odłączanie przez pociąganie za przewód może spowodować powstanie uszkodzeń.

- W rezultacie niezastosowania się do tego zalecenia może wybuchnąć pożar bądź produkt może się nie włączać w sposób normalny.




- ▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy się upewnić, że przewód zasilający jest odłączony.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



- ▶ Produktu nie należy instalować w miejscach, w których przechowywane są oleje, a także w zadymionych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie montować w pojazdach.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub pożaru.
- Nie wolno uruchamiać monitora w pobliżu wody, okien lub drzwi, gdzie byłby narażony na śnieg lub deszcz.



- ▶ Nie należy instalować urządzenia w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła.

- Może to spowodować ryzyko wywołania pożaru.


## Instalacja

### Ostrzeżenie




▶ **Przy montowaniu produktu na szafce lub półce należy zwrócić uwagę, aby jego przednia część nie wystawała poza krawędź.**

- W przeciwnym przypadku produkt może upaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.



▶ **Nie należy umieszczać przewodu zasilającego w pobliżu grzejnika, ponieważ może on ulec stopieniu, co może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.**



▶ **Nie należy montować produktu w miejscu wystawionym na działanie oleju, dymu, wilgoci, wody, deszczu oraz w samochodzie.**

- Kontakt z tymi substancjami może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



▶ **Podczas burzy należy odłączyć przewód zasilający.**


- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

### Uwaga



▶ **Podczas montażu z produktem należy obchodzić się delikatnie.**

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem produktu lub obrażeniami ciała.



▶ **Nie można upuścić produktu podczas przenoszenia, ponieważ grozi to powstaniem uszkodzeń lub obrażeniami ciała.**



▶ **Nie należy montować produktu w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci.**

- Produkt może upaść i spowodować obrażenia ciała.


## ▣ Zasady użytkowania i czyszczenia

### Ostrzeżenie



▶ Do złączy z tyłu produktu nie należy wkładać żadnych metalowych przedmiotów, takich jak pałeczki, druciki, spinacze, a także przedmiotów łatwopalnych, takich jak papier lub zapalki, ponieważ może to być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

- Jeśli do produktu dostanie się woda lub inna substancja, należy go wyłączyć, odłączyć przewód zasilania od gniazdka i skontaktować się z **punktem serwisowym**.



▶ **Nigdy nie należy rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu we własnym zakresie.**

- Jeśli produkt wymaga naprawy, należy skontaktować się z **punktem serwisowym**. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

### Uwaga




▶ W przypadku usłyszenia dziwnych dźwięków, pocucia zapachu spalenizny lub zauważenia dymu, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z **punktem serwisowym**.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.




▶ **Należy zawsze usuwać kurz i wilgoć z wtyków przewodu zasilającego.**

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



▶ **Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć przewód zasilający i wyczyścić go miękką, suchą ściereczką.**

- Nie należy używać żadnych substancji chemicznych, takich jak benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, środki smarne, detergenty czy wosk.



▶ **Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający.**

- Duża ilość kurzu może spowodować przegrzanie lub zapłon, co może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



▶ **Jeśli produkt ma zostać zamontowany w konkretnym miejscu, należy skontaktować się z pracownikiem serwisu w celu przeprowadzenia montażu, aby uniknąć problemów związanych z jakością, które mogą wystąpić w danym otoczeniu.**

- Dotyczy to miejsc narażonych na działanie czynników takich jak bardzo drobny pył, substancje chemiczne, wysoka lub niska temperatura, wilgoć lub w przypadku, gdy produkt ma być używany nieprzerwanie przez długi czas.



► Jeśli produkt został upuszczony lub jego obudowa jest uszkodzona, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.

- Używanie produktu bez sprawdzenia, czy nie uległ uszkodzeniu może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z **punktem serwisowym**.

---

**Prawidłowe pozbywanie się produktu  
(zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego) — dotyczy tylko Europy**

---

**Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów**



To oznaczenie na produkcie lub w dokumentacji informuje, że po zakończeniu używania produktu nie należy pozbywać się go wraz z innymi odpadami domowymi. W celu uniknięcia szkód dla środowiska i wystąpienia zagrożenia dla zdrowia na skutek niewłaściwego pozbywania się odpadów, ten produkt należy oddzielić od odpadów innego typu i poddać go procesowi recyklingu w celu powtórnego wykorzystania materiałów.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego kupili produkt lub z odpowiednim urzędem w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu, w jakim mogą się pozbyć tego produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Firmy i przedsiębiorstwa powinny skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki zapisane w kontrakcie dotyczącym zakupu. Nie należy pozbywać się tego produktu wraz z innymi odpadami komercyjnymi.

---

**Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt  
- dotyczy tylko Europy**

---



**(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)**

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Zasady bezpieczeństwa](#) | [Informacje ogólne](#) | [Podłączanie](#) | [Użytkowanie](#) | [Zastosowanie](#) | [Dane techniczne](#) | [Rozwiązywanie problemów](#)

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

### ☰ Informacje ogólne

| [Funkcje](#) | [Elementy](#) | [Przód](#) | [Wstecz](#) | [Bok](#) |

#### ▣ Funkcje

- 01 **Możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej za pomocą kart pamięci** Natychmiastowe wyświetlanie zapisanych zdjęć
- 02 **Funkcja muzyki w tle.**
- 03 **Możliwość zasilania z baterii przez określony czas, bez konieczności podłączania do gniazdka elektrycznego.**
- 04 **Możliwość używania jako dodatkowego monitora (funkcja Mini-Monitor)**
- 05 **Eleganckie wzornictwo**
  - ♦ Najwyższej jakości, eleganckie wzornictwo sprawia, że urządzenie może stanowić ozdobę biurka, stołu czy półki.
  - ♦ Obrotowa podstawa umożliwia ustawienie w pionie lub w poziomie.

| [Funkcje](#) | [Elementy](#) | [Przód](#) | [Wstecz](#) | [Bok](#) |

Sprawdź, czy w dostarczonym opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Jeśli któregoś z nich brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Informację o elementach opcjonalnych można uzyskać w [punkcie serwisowym](#).

Nigdy nie należy używać zasilacza innego niż dostarczonego z produktem.

#### ▣ Elementy



Cyfrowa ramka na zdjęcia  
(Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.).

➤ [Instrukcja obsługi](#)



Szybki start



Gwarancja



Instrukcja obsługi

## ➤ Przewody



Przewód zasilający



Kabel USB  
(typ A-mini B)



Zasilacz sieciowy

| [Funkcje](#) | [Elementy](#) | [Przód](#) | [Wstecz](#) | [Bok](#) |

## ▣ Przód

✘ Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.



✘ Ten produkt jest urządzeniem dotykowym. Lekkie dotknięcie przycisku z prawej strony produktu spowoduje zaświecenie się lampki przycisku.

- |  |   |
|--|---|
| <b>1 [MENU] Przycisk menu</b>          | Umożliwia wyświetlenie menu w lewym dolnym rogu ekranu  |
| <b>2 [▲] Przycisk strzałki w górę</b>  | Umożliwia przesunięcie ramki zaznaczenia w menu do góry.  |
| <b>3 [◀] Przycisk strzałki w lewo</b>  | Umożliwia przesunięcie ramki zaznaczenia w menu w lewo.   |
| <b>4 [▶] Przycisk strzałki w prawo</b> | Umożliwia przesunięcie ramki zaznaczenia w menu w prawo.  |
| <b>5 [▼] Przycisk strzałki w dół</b>   | Umożliwia przesunięcie ramki zaznaczenia w menu do dół.   |
| <b>6 [OK] Przycisk Enter</b>           | Umożliwia wybranie odtwarzania pliku, ustawienia w menu lub elementu.   |
| <b>7 [↶] Przycisk menu</b>             | Umożliwia powrót do poprzedniego menu.  |
| <b>8 [🖼️] Przycisk slajdów</b>         | <p>Odtwórz lub wstrzymaj pokaz slajdów.</p> <p>✘ Podczas odtwarzania pokazu slajdów uruchomionego przyciskiem [🖼️], wyświetlane są zdjęcia z lokacji, w którym znajduje się ostatnio wyświetlane zdjęcie. Jeśli usunięto zdjęcia z lokacji, w którym znajdowało się ostatnio wyświetlane zdjęcie, nastąpi automatyczne wyszukanie i wyświetlenie zdjęć w pokazie slajdów.</p> |




| [Funkcje](#) | [Elementy](#) | [Przód](#) | [Wstecz](#) | [Bok](#) |

## ▣ Wstecz

✘ Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.







- 1**  **Gniazdo zasilania**  
 Do tego gniazda podłącz zasilacz.
- 2**  **Przycisk zasilania**  
 Umożliwia włączenie lub wyłączenie produktu. Należy przytrzymać przycisk zasilania przez ok. dwie (2) sekundy.
- 3** **Podstawa**  
 Za pomocą obrotowej podstawki produktu można używać w pozycji poziomej lub pionowej.
- 4** **Uchwyt antypoślizgowy**  
 Zapobiega przesuwaniu się produktu po śliskich powierzchniach.
- 5** **Złącze serwisowe**  
 To złącze służy wyłącznie do czynności serwisowych. Nie należy do używać w innych celach.
- 6**  **Zabezpieczenie Kensington**  
 Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. (Mechanizm blokujący należy kupić osobno).

| [Funkcje](#) | [Elementy](#) | [Przód](#) | [Wstecz](#) | [Bok](#) |

## Bok

✗ Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.



- 1** **Głośnik**  
 Istnieje możliwość słuchania dźwięku bez podłączania dodatkowego głośnika.
- 2**  **Gniazdo wyjścia dźwięku**  
 Istnieje możliwość słuchania dźwięku poprzez podłączenie słuchawek do urządzenia.
- 3** **MEMORY CARD**  
 Do tego gniazda można podłączać karty pamięci SD lub MS w celu wyświetlania i używania zapisanej na nich zawartości.
- 4**    
 Umożliwia podłączenie komputera lub urządzenia zewnętrznego przy użyciu kabla USB.

- A Złącze Up-stream** Umożliwia podłączenie cyfrowej ramki na zdjęcia do złącza USB w komputerze przy użyciu kabla USB.
- ⌘ Do podłączania cyfrowej ramki na zdjęcia do komputera przy użyciu złącza up-stream należy używać dostarczonego z produktem kabla USB (typ A-B).
- B Złącze Down-stream** Umożliwia podłączenie cyfrowej ramki na zdjęcia do urządzenia pamięci masowej przy użyciu kabla USB.

Używanie, kopiowanie lub reprodukcja całości lub części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.  
Zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia.  
©2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

Zasady bezpieczeństwa | Informacje ogólne | Podłączanie | Użytkowanie | Zastosowanie | Dane techniczne | Rozwiązywanie problemów

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

### Podłączanie

| Zasilanie | USB | Karta pamięci |


#### Podłączanie zasilania



- 1 Podłącz kabel zasilający do gniazda z tyłu produktu.
- 2 Podłącz kabel zasilający do zasilacza.
- 3 Podłącz przewód zasilający do pobliskiego gniazda.
- 4 Naciśnij przycisk z prawej strony produktu, aby włączyć zasilanie.

| Zasilanie | USB | Karta pamięci |

#### Podłączanie przez złącze USB



### 1 Złącze Up-stream

To złącze służy do podłączania cyfrowej ramki na zdjęcia do komputera.

- ✗ Do podłączania cyfrowej ramki na zdjęcia do komputera przy użyciu złącza up-stream należy użyć kabla USB dostarczonego z produktem.

### 2 Złącze Down-stream

To złącze jest używane do podłączania do cyfrowej ramki na zdjęcia zewnętrznych urządzeń zgodnych ze standardem USB.

- ✗ Niektóre urządzenia pamięci masowej mogą nie obsługiwać modułu.
- ✗ To urządzenie nie obsługuje czytników kart pamięci USB. Obsługiwane są wyłącznie standardowe nośniki USB.
- ✗ Urządzenia zewnętrzne podłączone do cyfrowej ramki na zdjęcia nie są rozpoznawane przez komputer.
- ✗ Do podłączenia urządzenia zewnętrznego do portu przesyłu danych należy użyć kabla USB dostarczonego z urządzeniem zewnętrznym.
- ✗ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia zewnętrznego spowodowane użyciem kabla innego niż standardowy kabel przeznaczony do użytku z danym urządzeniem.
- ✗ Niektóre urządzenia zewnętrzne są dostarczane z kablami, które nie spełniają wymagań standardu USB. Mogą one być przyczyną awarii.
- ✗ Jeśli zewnętrzne urządzenie pamięci masowej nie działa prawidłowo po podłączeniu do cyfrowej ramki na zdjęcia, spróbuj podłączyć je do komputera. Jeśli po podłączeniu do komputera nadal nie działa poprawnie, skontaktuj się z punktem serwisowym danego urządzenia zewnętrznego lub komputera.



**A** Podłącz do złącza up-stream cyfrowej ramki na zdjęcia.

**B** Podłącz do złącza USB w komputerze.

| [Zasilanie](#) | [USB](#) | [Karta pamięci](#) |

## Podłączanie karty pamięci



### 1 MEMORY CARD

Wsuń kartę w kierunku wskazanym na jej górnej powierzchni.

- ✗ Wyjęcie karty podczas odtwarzania plików MP3, filmów lub zdjęć może spowodować nieprawidłowe działanie produktu. W takim przypadku wyłącz produkt, a następnie włącz go ponownie.

Używanie, kopiowanie lub reprodukcja całości lub części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione. Zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia.  
©2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○  
SPF-85V SPF-86V

Zasady bezpieczeństwa | Informacje ogólne | Podłączanie | Użytkowanie | Zastosowanie | Dane techniczne | Rozwiązywanie problemów

↑ TOP

↩ MAIN

↑ ↺

## Użytkowanie

✖ Jeśli w ciągu dziesięciu (10) minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, aktywowany zostanie tryb Pokazu slajdów lub Zegara. Podczas odtwarzania pliku muzycznego aktywowany jest tryb Zegara oraz wyświetlana jest nazwa odtwarzanego pliku. Możesz przełączyć na tryb Zegara nawet, jeśli odtwarzanie filmu zostało wstrzymane. W niektórych przypadkach możliwe jest przełączenie na ekran Listy Filmowej.

✖ Ten produkt jest urządzeniem dotykowym. Lekkie dotknięcie przycisku z prawej strony produktu spowoduje podświetlenie przycisków. Jeśli podświetlenie przycisków jest włączone, dotknięcie dowolnego przycisku spowoduje wykonanie przypisanej do niego operacji.

Instrukcja obsługi

Zdjęcia

Muzyka

Filmy

Zegar i alarm

Ustawienia

### Instrukcja obsługi

#### Przyciski

Menu	Opis
<b>MENU</b>	Otwarcie lub zamknięcie menu. Przytrzymaj przycisk MENU przez więcej niż pięć (5) sekund. Wszystkie podświetlane przyciski zamigają dwa razy i funkcja blokady przycisków będzie aktywna. By dezaktywować funkcję blokady przycisków, ponownie przytrzymaj przycisk MENU przez więcej niż pięć (5) sekund.
▲, ▼, ◀, ▶	Poruszanie się w obrębie opcji i wybór wartości.
	Wybór funkcji.
	Powrót do poprzedniego ekranu. ✖ <b>Przyciśnięcie tego przycisku przez (2) sekundy powoduje powrót do głównego ekranu.</b>
	Odtwórz lub wstrzymaj pokaz slajdów. Podczas odtwarzania pokazu slajdów uruchomionego przyciskiem [  ], wyświetlane są zdjęcia z lokacji, w którym znajduje się ostatnio wyświetlone zdjęcie. Jeśli usunięto zdjęcia z lokacji, w którym znajdowało się ostatnio wyświetlane zdjęcie, nastąpi automatyczne wyszukanie i wyświetlenie zdjęć w pokazie slajdów.

#### Ikony stanu na ekranie

##### Display (Ekran)

##### Opis



Sposób wyświetlania zależy od siły sygnału przy podłączeniu do sieci.

Przy braku połączenia z siecią, wyświetlana jest ikona .



Wyświetlana po podłączeniu do komputera lub przy możliwości podłączenia do komputera.



Wyświetlana tylko przy podłączeniu do sieci i uzyskaniu dostępu do Internetu.  
Zdjęcia RSS lub Live Space można wyświetlać tylko wtedy, gdy ta ikona jest wyświetlana.



Wyświetlana po podłączeniu urządzenia USB.



Wyświetlana po podłączeniu karty pamięci SD/MS.

#### Ikony stanu baterii

##### Display (Ekran)

##### Opis



Wyświetlana, kiedy używana jest bateria z podłączonym przewodem zasilającym i trwa ładowanie baterii.



Wyświetlana, kiedy bateria jest w pełni naładowana i podłączony jest przewód zasilający.



Wyświetlana, kiedy bateria jest w pełni naładowana.



Wyświetlana po rozładowaniu baterii w około 25%.



Wyświetlana po rozładowaniu baterii w około 50%.



Wyświetlana po rozładowaniu baterii w około 75%.



Wyświetlana po rozładowaniu baterii w około 95%. Kiedy to nastąpi, natychmiast wyświetlany jest ekran główny, ikona rozładowanej baterii miga na jego środku, a następnie następuje wyłączenie urządzenia. Kiedy miga ikona rozładowanej baterii, nie można wejść do podmenu.

- ✗ Naładowanie w pełni rozładowanej baterii trwa około dwóch (2) godzin.
- ✗ Odtwarzanie filmu może trwać przy pełnym naładowaniu baterii przez około trzydzieści (30) minut, a pokaz slajdów przez około czterdzieści (40) minut, w przypadku konfiguracji domyślnej (Głośność 70, Jasność 70) przy pełnym naładowaniu baterii.
- ✗ Zużycie baterii może się różnić w zależności od wybranych ustawień (np. Jasność, Głośność).
- ✗ Gdy wewnętrzna bateria jest w pełni naładowana, a zasilacz jest odłączony na czas dłuższy niż 3 dni, bateria ulegnie rozładowaniu. Jeśli wewnętrzna bateria jest w pełni rozładowana, należy podłączyć zasilacz celem jej naładowania i ponownie ustawić czas.
- ✗ W miarę korzystania z urządzenia czas pracy baterii ulega skróceniu.
- ✗ Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy.

**Instrukcja obsługi**

**Zdjęcia**

**Muzyka**

**Filmy**

**Zegar i alarm**

**Ustawienia**

## **Zdjęcia**

### **Podczas wyboru folderu**



- ✗ Naciśnięcie przycisku Menu na urządzeniu powoduje wyświetlenie na ekranie menu zaznaczonej pozycji.

#### **OSD**

Open (Otwórz)	Otwiera wybrany folder.
Kopiuuj	Kopiuje wybrany folder.
Usuń	Usuwa wybrany folder.

#### **Opis**

### **Menu wyświetlane po wybraniu miniatury**





✘ Naciśnięcie przycisku Menu na urządzeniu powoduje wyświetlenie na ekranie menu zaznaczonej pozycji.

Menu	Menu podrzędne Opis
Uruchom pokaz slajdów	Odtwórz lub wstrzymaj pokaz slajdów.
Kopiuj	Kopiuje wybrany plik do innego urządzenia pamięci masowej. (Aktywowane po podłączeniu urządzenia pamięci masowej).
Kopiuj wszyst. pliki	Kopiuje wszystkie pliki do innego urządzenia pamięci masowej. (Aktywowane po podłączeniu urządzenia pamięci masowej).
Usuń	Usuwa wybrany plik.
Usuń wszystkie pliki	Usuwa wszystkie pliki.
Ustaw jako tło	Ustawia aktualnie zaznaczony obraz jako tło ekranu głównego. Jednocześnie tryb tła zostaje automatycznie zmieniony na niestandardowy.

✘ Jeśli podczas kopiowania zdjęcia z urządzenia pamięci masowej (SD/MS, pamięć USB) do pamięci ramki opcje [Ustawienia]-[Opcje]-[Kopiowanie do pamięci ramki] są ustawione na [Rozmiar zmieniony], to rozmiar (jakość obrazu) zdjęcia jest automatycznie redukowany przed zapisem, aby dostosować go do ekranu ramki, a dane EXIF (informacje zapisywane przez aparat fotograficzny) są usuwane. Dlatego w cyfrowej ramce należy korzystać tylko ze zdjęć zapisanych w pamięci ramki.

✘ W przypadku kopiowania wielu plików jednocześnie czas operacji może ulec wydłużeniu.

#### ➤ Menu wyświetlane po wybraniu miniatury (PC, Live Space, RSS).



✘ Naciśnięcie przycisku Menu na urządzeniu powoduje wyświetlenie na ekranie menu zaznaczonej pozycji.

Menu	Menu podrzędne Opis
Uruchom pokaz slajdów	Odtwórz lub wstrzymaj pokaz slajdów.
Kopiuj	Kopiuje wybrany plik do innego urządzenia pamięci masowej. (Aktywowane po podłączeniu urządzenia pamięci masowej).
Kopiuj wszyst. pliki	Kopiuje wszystkie pliki do innego urządzenia pamięci masowej. (Aktywowane po podłączeniu urządzenia pamięci masowej).
Ustaw jako tło	Ustawia aktualnie zaznaczony obraz jako tło ekranu głównego. Jednocześnie tryb tła zostaje automatycznie zmieniony na niestandardowy.  ♦ Wszystkie zdjęcia, Folder, List. odtw., Znaczniki, Data, Klasyfikacja
Wyświetl wg kategorii	Wybór kategorii, według której organizowane są zdjęcia. ✘ Opcja [Wyświetl wg kategorii] jest wyświetlana tylko na komputerze PC. Menu podrzędne trybu są zależne od trybów.



## Menu Slideshow (Pokaz slajdów)



⌘ Produkt może obsługiwać maksymalnie 4 000 obrazów. Jeśli obrazów jest więcej niż 4 000, pokaz slajdów nie odtworzy pozostałych obrazów.

Menu	Menu podrzędne	Wartości
		<b>Opis</b>
	Przejścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brak efektu, Zanikanie, Zaciemnienie, Grzebieniuowe, Szachownica, Przesunięcie, Starcie, Nitki, Pokrętko, Okrąg, Pole wejść./wyjść., Diament, Plus, Odkryć, Przesunięcie, Schody, Losowy</li> </ul>
	Wybór efektu odtwarzania.	
	Prędkość	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szybko, Normalnie, Wolno</li> </ul>
	Wybór szybkości odtwarzania.	
Ustaw. pokazu slajdów	Tryb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wszystkie zdjęcia, Zdjęcia w folderze, Wszyst. zdjęcia - losowo, Zdjęcia w fold. - losowo, Powtarzaj jedno zdjęcie</li> </ul>
	Wybór trybu odtwarzania.	
		⌘ Tego ustawienia nie można użyć podczas pokazu slajdów z PC, Live Space i RSS.
	Wyświetl zegar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wył, Wł</li> </ul>
	Określenie, czy podczas pokazu slajdów ma być wyświetlana aktualna godzina.	
Jasność		<ul style="list-style-type: none"> <li>0~100</li> </ul>
	Umożliwia ustawienie jasności.	
Obrót	Ekran monitora można obrócić o 90°, 180° i 270°.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oryginalne dopasowanie, Autom. dopas., Dopasuj szerokość, Dopasuj do ekranu</li> </ul>	
	Określa sposób dopasowania rozmiaru zdjęć podczas ich wyświetlania na ekranie.	
	Oryginalne dopasowanie – jeśli rozmiar zdjęcia przekracza rozmiar ekranu, jest ono dostosowywane do wielkości ekranu.	
Proporcje obrazu	Autom. dopas. - zdjęcia są dopasowywane do rozmiaru ekranu. Pozioma lub pionowa część zdjęcia może zostać przycięta, ale zdjęcie nie jest zniekształcane.	
	Dopasuj szerokość - zdjęcia są dopasowywane do szerokości ekranu. Pozioma lub pionowa część zdjęcia może zostać przycięta, ale zdjęcie nie jest zniekształcane.	
	Dopasuj do ekranu - zdjęcia są dopasowywane do rozdzielczości 800*600 (zdjęcie może ulec zniekształceniu).	
	Usunięcie zdjęcia, które jest wyświetlane w ramach pokazu slajdów.	
Usuń	⌘ Tej funkcji nie można użyć podczas pokazu slajdów z PC, Live Space czy RSS.	
Ustaw jako tło	Ustawia aktualnie zaznaczony obraz jako tło ekranu głównego.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wł, Wył, Ustawienia muzyki</li> </ul>	
	Wybierz wartość [Wł] dla ustawienia [Podkład muzyczny].	
	Następnie, naciskając przycisk MENU, wybierz opcję [Ustawienia muzyki] w ustawieniu [Podkład muzyczny] i wybierz plik muzyczny zapisany w pamięci ramki lub podłączonej pamięci masowej.	
Podkład muzyczny	Kiedy produkt jest używany po raz pierwszy, jako podkład muzyczny używane są fabrycznie zainstalowane pliki muzyczne.	
	Kiedy po dotknięciu przycisku [Pokaz slajdów] rozpocznie się następny pokaz, jako podkład wykorzystany zostanie ostatnio odtwarzany plik muzyczny.	
	(Priorytet lokalizacji plików muzycznych do podkładu podczas pokazu slajdów: „Lokalizacja ostatnio odtwarzanego pliku podkładu muzycznego > [Pamięć urządz.] > [USB] > [SD/MS]”).	

## **➤ Funkcje bezpośredniego dostępu**

Meny	Beskrivning
<b>MENU</b>	Otwarcie lub zamknięcie menu.
◀	Otwiera następny plik z listy.
▶	Otwiera poprzedni plik z listy.
▲, ▼	Regulacja głośności dźwięku.
🔄	Odtwórz lub wstrzymaj pokaz slajdów.

**Instrukcja obsługi**

**Zdjęcia**

**Muzyka**

**Filmy**

**Zegar i alarm**

**Ustawienia**

## **📁 Music (Muzyka)**

### **➤ Menu wyświetlane po wybraniu listy**



✗ Naciśnięcie przycisku Menu na urządzeniu powoduje wyświetlenie na ekranie menu zaznaczonej pozycji.

Menu	Menu podrzędne Opis
Odtwarzaj muzykę	Odtworzenie pliku. <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Wszystkie pliki muzyczne, Pliki muz. w folderze, Wszys. pliki muz. - losowo, Pl. muz. w fold - losowo, Powt. jeden plik muz.</li> </ul>
Tryb odtwarzania	Wybór trybu odtwarzania.
Kopiuj	Kopiuje wybrany plik do innego urządzenia pamięci masowej.
Kopiuj wszyst. pliki	Kopiuje wszystkie pliki do innego urządzenia pamięci masowej.
Usuń	Usuwa wybrany plik.
Usuń wszystkie pliki	Usuwa wszystkie pliki.

### **➤ Menu wyświetlane podczas odtwarzania muzyki.**



✗ Naciśnięcie przycisku Menu na urządzeniu powoduje wyświetlenie na ekranie menu zaznaczonej pozycji.

Menu		Menu podrzędne
		Opis
Tryb odtwarzania		<ul style="list-style-type: none"> <li>Wszystkie pliki muzyczne, Pliki muz. w folderze, Wszys. pliki muz. - losowo, Pl. muz. w fold - losowo, Powt. jeden plik muz.</li> </ul>
		Wybór trybu odtwarzania.
<b>➤ Funkcje bezpośredniego dostępu</b>		
Meny	Beskrivning	
<b>MENU</b>	Otwarcie lub zamknięcie menu.	
◀	Otwiera następny plik z listy. Przytrzymanie przycisku przez dłuższą chwilę uruchamia funkcję przewijania do przodu.	
▶	Otwiera poprzedni plik z listy. Przytrzymanie przycisku przez dłuższą chwilę uruchamia funkcję przewijania do tyłu.	
▲, ▼	Regulacja głośności dźwięku.	
⏮	Odtwarza lub wstrzymuje odtwarzanie pliku.	
⏭	Uruchom pokaz slajdów.	

**Instrukcja obsługi**

**Zdjęcie**

**Muzyka**

**Film**

**Zegar i alarm**

**Ustawienia**

## Filmy


### ➤ Menu wyświetlane po wybraniu listy



✂ Naciśnięcie przycisku Menu na urządzeniu powoduje wyświetlenie na ekranie menu zaznaczonej pozycji.

Menu		Menu podrzędne
		Opis
Odtwarzaj film		Odtwarzanie pliku filmowego.
Tryb odtwarzania		<ul style="list-style-type: none"> <li>Wszystkie filmy, Filmy w folderze, Wszys. filmy - losowo, Filmy w fold. - losowo, Powtarzaj jeden film</li> </ul>
		Wybór trybu odtwarzania.
Kopiuj		Kopiuje wybrany plik do innego urządzenia pamięci masowej.
Kopiuj wszyst. pliki		Kopiuje wszystkie pliki do innego urządzenia pamięci masowej.
Usuń		Usuwa wybrany plik.
Usuń wszystkie pliki		Usuwa wszystkie pliki.

### ➤ Menu wyświetlane podczas odtwarzania filmu



✖ Naciśnięcie przycisku Menu na urządzeniu powoduje wyświetlenie na ekranie menu zaznaczonej pozycji.

Menu	Menu podrzędne
	Opis
Tryb odtwarzania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wszystkie filmy, Filmy w folderze, Wszys. filmy - losowo, Filmy w fold. - losowo, Powtarzaj jeden film</li> </ul> <p>Wybór trybu odtwarzania.</p>
Jasność	<ul style="list-style-type: none"> <li>0~100</li> </ul> <p>Umożliwia ustawienie jasności.</p>

#### 🔍 Funkcje bezpośredniego dostępu

Meny	Beskrivning
<b>MENU</b>	Öppnar eller stänger en meny.
◀	Hall in MENU-knappen i minst fem (5) sekunder. Alla knapplampor blinkar tva ganger och knappaset aktiveras. Las upp knappaset genom att halla in MENU-knappen igen i minst fem (5) sekunder.
▶	Otwiera następny plik z listy.
▶	Przytrzymanie przycisku przez dłuższą chwilę uruchamia funkcję przewijania do przodu.
▶	Otwiera poprzedni plik z listy.
▶	Przytrzymanie przycisku przez dłuższą chwilę uruchamia funkcję przewijania do tyłu.
▲, ▼	Regulacja głośności dźwięku.
🔍	Odtwarza lub wstrzymuje odtwarzanie pliku.
🖼️	Uruchom pokaz slajdów.

[Instrukcja obsługi](#)

[Zdjęcia](#)

[Muzyka](#)

[Film](#)

[Zegar i alarm](#)

[Ustawienia](#)

#### 🕒 Zegar i alarm



Menu

Menu podrzędne

Wartości

Opis

- ♦ Mies, Data, Rok, Godz., Minuty, am/pm (jeśli format czasu jest ustawiony na 12-godzinny).

Date and Time (Data i godzina)	Mies, Data, Rok, Godz., Minuty, am/pm (jeśli format czasu jest ustawiony na 24-godzinny).	
	Ustawianie daty i godziny.	
Time Zone (Strefa czasowa)	Umożliwia wybór strefy czasowej.	
Czas letni	♦ Wył, Wł	
	Umożliwia włączenie lub wyłączenie czasu letniego.	
Internet Time Update (Internetowa aktualizacja czasu)	♦ Auto (Automatycznie), Manual (Ręcznie), Update Time Now (Aktualizuj teraz)	
	Umożliwia określenie, czy czas systemowy cyfrowej ramki na zdjęciu ma być aktualizowany na podstawie informacji o czasie odebranych z Internetu.	
	♦ 12-godzinny, 24-godzinny	
Time Format (Format czasu)	Dla formatu czasu można wybrać tryb 12- lub 24-godzinny. Po wybraniu trybu 24-godzinnego nie jest wyświetlany wybór am/pm.	
Format daty	♦ RRRR/MM/DD, MM/DD/RRRR, DD/MM/RRRR	
	Umożliwia wybór formatu wyświetlania daty.	
Rodzaj zegara	♦ Analogowy, Cyfrowy, Zegar i kalendarz	
	Umożliwia wybór typu zegara.	
Alarm (Alarm)	Aktywacja	♦ Tak, Nie
	Ustaw czas	♦ Ręczny, Po 10 min, Po 20 min, Po 30 min.
	Hours (Godzina)	♦ 1~12
	Minutes (Minuta)	♦ 00~59
	am/pm	♦ am, pm
	Repeat (Powtarzanie)	♦ Jednokrotnie, Sob. ~Niedz., Pon. ~Sob., Pon. ~Pt., Codziennie
	Sound	♦ Dźwięk 1, Dźwięk 2, Dźwięk 3
	Głośność	♦ 0~100
	Umożliwia ustawienie alarmu.	

Instrukcja obsługi

Zdjęcia

Muzyka

Film

Zegar i alarm

Ustawienia

## Ustawienia

### Ustawienia



Menu	Menu podrzędne	Wartości	Opis
Network (Sieć)	Ustawienia sieci		Umożliwia ustawienie sieci. Ustawione informacje o sieci wyświetlane są na dole ekranu.
	Wymagany serwer Proxy	♦ Tak, Nie	Umożliwia określenie, czy serwer proxy ma być używany.

	Język	<ul style="list-style-type: none"> <li>English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어</li> </ul>
	Umożliwia wybór języka interfejsu urządzenia.	
	Jasność	<ul style="list-style-type: none"> <li>0~100</li> </ul>
	Regulacja jasności ekranu.	
	Autom. obrót	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wył, Wł</li> </ul>
	Wył : Jeżeli ramka zostanie ustawiona na boku podczas pokazu slajdów, obraz nie zostanie obrócony, nawet jeśli czujnik wykryje zmianę.	
	Wł : Po ustawieniu ramki na boku czujnik wykryje zmianę i automatycznie obróci obraz.	
Opcje	Button Sound (Dźwięki przycisków)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wył, Niski, Średni, Maks.</li> </ul>
	Umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięków przycisków emitowanych podczas sterowania produktem.	
	Głośność	<ul style="list-style-type: none"> <li>0~100</li> </ul>
	Regulacja głośności dźwięku.	
	Kopiowanie do pamięci ramki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozmiar oryginalny, Rozmiar zmieniony</li> </ul>
	<p>Jeśli podczas kopiowania zdjęcia z urządzenia pamięci masowej (SD/MS, pamięć USB) do pamięci ramki opcje [Ustawienia]-[Opcje]-[Kopiowanie do pamięci ramki] są ustawione na [Rozmiar zmieniony], to rozmiar (jakość obrazu) zdjęcia jest automatycznie redukowany przed zapisem, aby dostosować go do ekranu ramki, a dane EXIF (informacje zapisywane przez aparat fotograficzny) są usuwane. Dlatego w cyfrowej ramce należy korzystać tylko ze zdjęć zapisanych w pamięci ramki.</p>	
	Starting Mode (Tryb uruchamiania)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strona główna, Ostatni tryb, Pokaz slajdów</li> </ul>
	Umożliwia wybór ekranu wyświetlanego po włączeniu urządzenia.	
	Wygazacz ekranu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokaz slajdów, Zegar</li> </ul>
	Można wybrać rodzaj wygaszacza ekranu.	
	Wygazacz jest uruchamiany, jeśli w ciągu dziesięciu (10) minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.	
	Temat kol. menu ekra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Styl fioletowy, Styl niebieski, Styl zielony, Styl pomarańcz.</li> </ul>
	Umożliwia wybór koloru tła menu ekranowego.	
	Domyślnym tematem kolorystycznym jest Styl niebieski.	
Preferencje	Tło strony głównej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Domyślny, Niestandardowy</li> </ul>
	Umożliwia ustawienie tła ekranu strony głównej.	
	Automatyczne wł./wył. obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktywacja, Godz., Minuty, am/pm, Powtarzanie</li> </ul>
	Po osiągnięciu godziny ustawionej w pozycji [Czas wył.] wszystkie operacje zostają zatrzymane i ekran wyłącza się. Po osiągnięciu godziny ustawionej w pozycji [Czas wł.] ekran włącza się i przywracany jest poprzedni stan działania.	
	Po wyłączeniu się ekranu o godzinie ustawionej w pozycji [Czas wył.] naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku zasilania (Power), aby ponownie wyświetlić ekran.	
	<p>※ Jeśli produkt jest używany w trybie Mini-Monitor lub jako urządzenie pamięci masowej podłączone do komputera za pomocą przewodu USB, ekran nie zostanie wyłączony nawet o godzinie wyznaczonej w pozycji [Czas wył.].</p>	
	Aktualizacja firmware	<p>Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować za pomocą pamięci USB lub karty pamięci (SD/MS).</p> <p>Najnowsze oprogramowanie firmware można znaleźć pod adresem <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>.</p>
Aktual./Reset	Przywrócenie ustawień	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tak, Nie</li> </ul>
	Uruchamia ustawienia z wyjątkiem ustawień czasu i sieci.	
	Informacje o produkcie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model, Wersja Firmware, Prawa autorskie</li> </ul>
	Umożliwia wyświetlenie informacji o produkcie.	

## ➔ Konfiguracja połączenia sieciowego

- Przy użyciu programu Internet Explorer połącz się z adresem URL podanym w pozycji [Adres konfiguracji sieci] na stronie [Ustawienia] - [Sieć] cyfrowej ramki na zdjęcia.
- Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlona strona powitalna. Wprowadź hasło z pozycji [Hasło konfiguracji sieci] na stronie powitalnej w sekcji [Ustawienia] - [Sieć] w pozycji [Hasło]. Następnie kliknij przycisk [Zaloguj się].

## Opis

	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <a href="#">Hasło</a></li></ul>
Strona powitalna	Wprowadź hasło wyświetlone w opcji <b>Management Password</b> (Hasło zarządzania). Włącza tryb rozróżniania między wielkimi i małymi literami.
Cyfrowa ramka na zdjęcia	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <a href="#">Teraz odtwarzane</a></li></ul> Umożliwia monitorowanie zdjęć wyświetlanych w pokazie slajdów.
Galerie internetowe	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <a href="#">Albumy internetowe, Zdjęcia – Społeczność Windows Live Spaces</a></li></ul> Umożliwia dodanie lub usunięcie adresów stron internetowych, z których można pobrać zdjęcia.
Przechowywanie	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <a href="#">Albumy internetowe, Zdjęcia – Społeczność Windows Live Spaces</a></li></ul> Umożliwia sprawdzenie rozmiaru zdjęć dostępnych pod adresami podanymi w opcji Web Photos (Galerie internetowe).
Ustawienia	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <a href="#">Podstawowe, Hasło administratora, Data i godzina, Ustawienia internetowe</a></li></ul> Umożliwia wprowadzenie lub zmianę nazwy produktu, hasła administratora, ustawień czasu, ustawień serwera proxy itd.
Pomoc	Wyświetla sekcję pomocy przeznaczoną dla użytkowników usługi Samsung Media Frame Web Configuration.

Używanie, kopiowanie lub reprodukcja całości lub części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.  
Zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia.  
©2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Zastosowanie

- ▶ **Wstępna konfiguracja**
- ▶ **Ustawienia funkcji udostępniania zdjęć na komputerze — konfiguracja systemu Windows Vista**
- ▶ **Ustawienia funkcji udostępniania zdjęć na komputerze — konfiguracja cyfrowej ramki na zdjęcia**
- ▶ **Wyświetlanie zdjęć w społeczności Windows Live Spaces**
- ▶ **Wyświetlanie zdjęć poprzez kanał RSS**
- ▶ **Wybór ustawień opcji Rating oraz Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) dla zdjęć znajdujących się w komputerze**
- ▶ **Chcę przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.**
- ▶ **Chcę uzyskać połączenie z monitorem za pomocą programu Mini-Monitor.**

### ▶ Wstępna konfiguracja

※ Aby możliwe było korzystanie z dostępnej w tym urządzeniu funkcji bezprzewodowego udostępniania, należy używać systemu operacyjnego Windows Vista, a także mieć możliwość korzystania z pobliskiego punktu dostępu (AP) sieci bezprzewodowej LAN.

#### Windows XP

- 01 Musi być zainstalowana aplikacja **Windows Media Player 11** lub nowszej.
- 02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**  
: Program umożliwiający zmianę kategorii zdjęć w cyfrowej ramce na zdjęcia poprzez komputer.
- 03 Zalecenia sprzętowe dotyczące korzystania z cyfrowej ramki na zdjęcia: Przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej

#### 1. Choose Your Language



Włącz cyfrową ramkę na zdjęcia i wybierz żądaną wersję językową.  
 Ustawienia języka można zmienić po wybraniu kolejno opcji Ustawienia -> Język.

#### 2. Użyć sieci Wi-Fi?



Określ, czy ma być używana sieć.

#### 3. Wybierz punkt dostępu





Zostanie wyświetlona lista punktów dostępu.

Na ekranie [Choose your Access Point] (Wybierz punkt dostępu) wybierz identyfikator SSID sieci, z którą chcesz się połączyć. Jeśli na liście nie ma identyfikatora SSID sieci, z którą chcesz się połączyć, odśwież listę identyfikatorów SSID, naciskając przycisk [Odśwież], a następnie wybierz identyfikator SSID.

#### 4. Wybierz komputer



Zostanie wyświetlona lista komputerów. Jeśli na liście nie ma

komputera, z którym chcesz się połączyć, odśwież listę komputerów, naciskając przycisk [Odśwież], a następnie wybierz komputer.

#### 5. Zakończ



Zostanie wyświetlona wybrana sieć i komputer.

Po wykonaniu tej operacji możesz wybrać menu.

✂ Upewnij się, że ustawienia zostały skonfigurowane w sposób pokazany na rysunku poniżej.

W przeciwnym przypadku komputer może nie zostać wyświetlony na liście lub może być niezdolny do połączenia się z nią.

- Na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows Vista wybierz kolejno Panel sterowania > Centrum sieci i udostępniania > Dostosuj. Sprawdź, czy opcja Typ lokalizacji jest ustawiona na wartość Prywatna.
- W programie Windows Media Player wybierz kolejno opcję Biblioteka > listę Udostępnianie multimedialnych i zaznacz cyfrową ramkę na zdjęciu. Sprawdź, czy jest ustawiona na wartość Zezwólaj.

### ▶ Ustawienia funkcji udostępniania zdjęć na komputerze — konfiguracja systemu Windows Vista

#### 01 Dodawanie zdjęć do biblioteki




01 Uruchom program Windows Media Player.


02 Kliknij kartę [Biblioteka] znajdującą się u góry.



03 Kliknij opcję [Dodaj do biblioteki] na karcie [Biblioteka].



04 W oknie [Dodawanie do biblioteki], w sekcji [Wybieranie folderów do monitorowania] wybierz opcję [Moje foldery osobiste], po czym wybierz folder zawierający zdjęcia i kliknij polecenie [Dodaj].



Wybierz folder do udostępnienia i kliknij przycisk [OK], aby go dodać.




05 Po kliknięciu przycisku [OK] zostanie zamknięte okno [Dodawanie do biblioteki], a wyświetlone zostanie okno [Dodawanie do biblioteki po wyszukaniu na komputerze]. Poczekać do końca operacji i kliknij po jej zakończeniu przycisk [Zamknij].

## 02 Sprawdzanie udostępnionych zdjęć




01 W programie Windows Media Player ustaw kategorię w menu z lewej strony, u góry, pod symbolem [📁] na [Obraz].




- 02 Na ekranie [Biblioteka] wybierz pozycję Niedawno dodane, Wszystkie obrazy, Słowo kluczowe, Data wykonania, Klasyfikacja lub Folder i sprawdź, czy dodane zdjęcia znajdują się w bibliotece.

### 03 Ustawienia funkcji udostępniania dla akceptowania połączeń z cyfrową ramką na zdjęcia



- 01 Na karcie [Biblioteka] kliknij opcję [Udostępnianie multimediów].



- 02 W oknie [Udostępnianie multimediów], w polu opcji [Ustawienia udostępniania] zaznacz pole wyboru [Udostępnij moje multimedia].



- 03 Jeśli w oknie [Udostępnianie biblioteki] nie wyświetlono żadnego dostępnego urządzenia, przejdź do kroku 4. Jeśli urządzenie zostało wyświetlone, przejdź do kroku 5.




- 04 W oknie [Udostępnianie biblioteki] kliknij opcję [Sieć] i sprawdź, czy aktualnym ustawieniem połączenia sieciowego jest [Sieć prywatna]. Jeśli nie jest, zmień ustawienie na [Sieć prywatna].

- 05 Jeśli sieć ustawiono na wartość Sieć prywatna, w oknie [Udostępnianie biblioteki] wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń wraz z przyciskiem [Ustawienia].



06 Na karcie [Udostępnianie biblioteki] kliknij opcję [Ustawienia]. Wyświetlone zostanie okno ustawień domyślnych udostępniania biblioteki.




07 W oknie ustawień domyślnych udostępniania biblioteki ustaw opcję [Typ multimediów] na [Obraz], opcję [Klasyfikacje w formie gwiazdek] i [Klasyfikacje rodzicielskie] na [Wszystkie klasyfikacje] lub na wartość wymaganą w sekcji [Ustawienia domyślne]. Aby dodać urządzenie lub komputer automatycznie łączące się z listą biblioteki, zaznacz pole wyboru automatycznego dodawania nowych urządzeń i komputerów.


✘ Udostępnianie plików na komputerze pozwala na przesyłanie tylko zdjęć.

## Ustawienia funkcji udostępniania zdjęć na komputerze — konfiguracja cyfrowej ramki na zdjęcia

### 01 Sprawdzanie połączeń sieciowych



01 Sprawdź, czy ikona sieci jest wyświetlona w lewym górnym rogu głównego ekranu.



02 Jeśli tak, przejdź do poniższej sekcji **Sprawdzanie połączeń komputera**. Jeśli nie, przejdź kolejno do menu [Settings]-[Network]-[Network Settings].

✘ SSID : Service Set Identifier

03 Na ekranie [Choose your Access Point] (Wybierz punkt dostępu) wybierz identyfikator SSID sieci, z którą chcesz się połączyć. Jeśli na liście nie ma identyfikatora SSID sieci, z którą chcesz się połączyć, odśwież listę identyfikatorów SSID, naciskając przycisk [Refresh] (Odśwież), a następnie wybierz



identyfikator SSID.

W przypadku wybrania tej opcji po zakodowaniu SSID zostanie wyświetlone okno wprowadzania hasła.

Połączenie jest możliwe tylko po wpisaniu poprawnego hasła.

## 02 Sprawdzanie połączeń komputera



01 Zostanie wyświetlona lista komputerów. Jeśli na liście nie ma komputera, z którym chcesz się połączyć, odśwież listę komputerów, naciskając przycisk [Refresh] (Odśwież), a następnie wybierz komputer.

02 Zostanie wyświetlona wybrana sieć i komputer. Po wykonaniu tej operacji możesz wybrać menu.

## Wyświetlanie zdjęć w społeczności Windows Live Spaces

### 01 Sprawdzenie połączenia z witryną Windows Live Space i przesyłanie zdjęć




01 Konieczne jest posiadanie konta MSN (w usługach MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport). Przejdź na stronę społeczności Windows Live Space (<http://spaces.live.com/>) i zaloguj się na konto MSN.


02 Jeśli nie masz obszaru, musisz go utworzyć.

03 Wejdź do obszaru i przejdź do trybu edycji. Dodaj albumy i zdjęcia, klikając przycisk Dodaj w kategorii zdjęć.





## 02 Konfiguracja połączenia sieciowego



01 Połącz się z adresem URL przy użyciu programu Internet Explorer, w pozycji [Web Configuration Address] (Adres konfiguracji sieciowej) na stronie [Settings] (Ustawienia) - [Network] (Sieć) cyfrowej ramki na zdjęcia.




02 Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlona strona powitania. Wprowadź hasło w pozycji [Remote Configuration Password] (Hasło konfiguracji zdalnej) na stronie [Settings] (Ustawienia) - [Network] (Sieć) w pozycji [Password] (Hasło) na stronie Welcome! (Witamy!). Następnie kliknij przycisk [sign in] (Zaloguj się).

✂ Hasło (domyślne: Admin) można zmienić w ustawieniach opcji Samsung Media Frame Web Configuration (Konfiguracja sieciowa aplikacji Samsung Media Frame).



03 Na stronie Samsung Media Frame Web Configuration kliknij kartę [Web Photos] (Galerie internetowe) i wpisz adres obszaru (na przykład „http://test.space.live.com”) w pole adresu URL obszaru na liście „Photos From Windows Live Spaces”, po czym kliknij przycisk [Add] (Dodaj).

## 03 Sprawdzanie obszaru zdjęć w cyfrowej ramce na zdjęcia



01 Najpierw sprawdź połączenie z siecią. (Patrz sekcja Wyświetlanie zdjęć udostępnionych w systemie Windows Vista w cyfrowej ramce na zdjęcia — Czynności na cyfrowej ramce na zdjęcia — Sprawdzanie połączeń sieciowych).

02 Na ekranie głównym cyfrowej ramki na zdjęcia przejdź kolejno do menu [Photo] (Galerie internetowe)-[Windows Live Space]. Wyświetlona zostanie lista obszarów dodanych do konfiguracji sieciowej.



- 03 Wybierz obszar. Wyświetlona zostanie lista albumów w danym obszarze. Wybór albumu powoduje wyświetlenie się po prawej stronie miniaturki znajdujących się w nim zdjęć.

## Wyświetlanie zdjęć poprzez kanał RSS

### 01 Konfiguracja połączenia sieciowego



- 01 Przejdź na stronę Web Photos (Galerie internetowej), stosując się do wskazówek podanych w sekcji Konfiguracja połączenia sieciowego dla witryny Windows Live Space. W oknie [Web Photos] (Galerie internetowej)-[Photo Feeds] wklej skopiowany adres w pole adresu RSS i kliknij polecenie [Add] (Dodaj).

Czym jest adres RSS?

Jest to adres widniejący w polu adresu witryny internetowej (XML) i wyświetlany po kliknięciu ikony FEED w witrynie, w której zamieszczane są zdjęcia i która oferuje informacje RSS.

### 02 Sprawdzanie zdjęć na kanale RSS w cyfrowej ramce na zdjęcia



- 01 Najpierw sprawdź połączenie z siecią. (Patrz sekcja Wyświetlanie zdjęć udostępnionych w systemie Windows Vista w cyfrowej ramce na zdjęcia — Czynności na cyfrowej ramce na zdjęcia — Sprawdzanie połączeń sieciowych).
- 02 Na ekranie głównym cyfrowej ramki na zdjęcia przejdź kolejno do menu [Photo] (Galerie internetowej) -[RSS and Web Feeds]. Wyświetlona zostanie lista plików w formacie „Web feed”, dodanych do konfiguracji połączenia sieciowego.

## 01 Windows VISTA



- 01 Kliknij kolejno opcje Start - Wszystkie programy - Windows Photo Gallery, aby uruchomić galerię obrazów Windows Photo Gallery.
- 02 Po wybraniu opcji Info w górnej części ekranu Windows Photo Gallery po prawej stronie wyświetli się okno z informacjami dotyczącymi zdjęcia.
- 03 Wybierz zdjęcie i zmień ustawienia opcji Rating oraz Tags w prawym okienku z informacjami dotyczącymi danego zdjęcia.

## 02 Windows XP



- 01 Kliknij kolejno opcje Start - Wszystkie programy - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 02 Zostanie wyświetlone okno programu Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 03 Wybierz zdjęcie i dostosuj jego ustawienia w opcji Rating oraz Labels w dolnej części ekranu.

## Chcę przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.

### 01 Przygotowanie

- 01 Cyfrowa ramka na zdjęcia
  - 02 Plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego
  - 03 Karta pamięci USB lub urządzenie zewnętrzne pamięci masowej (SD/MS)
- ✗ **Najnowsza aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna na stronie [www.samsung.com](http://www.samsung.com).**

### 02 Podłącz kartę pamięci USB do komputera

- 01 Jeśli wszystko jest już przygotowane, podłącz kartę pamięci USB do komputera.
  - 02 Skopiuj pobrany plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na kartę pamięci USB.
- ✗ **(Plik należy skopiować do katalogu głównego).**

### 03 Podłącz kartę pamięci USB do cyfrowej ramki na zdjęcia

- 01 Wyjmij kartę pamięci USB z komputera i podłącz ją do cyfrowej ramki na zdjęcia.
- ✗ **Włącz cyfrową ramkę na zdjęcia (jeśli jest wyłączona).**

### 04 Aktualizowanie

- 01 Wybierz opcję [Firmware Update] (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) na stronie [Settings] (Ustawienia) - [Update/Reset] (Aktualizacja/Reset).



- 02 Po ponownym uruchomieniu ze względów bezpieczeństwa wyłącz cyfrową ramkę na zdjęcia, wyjmij z niej kartę pamięci USB i włącz ramkę ponownie.
- ✗ **Nie wyjmuj karty pamięci USB w trakcie przeprowadzania aktualizacji.  
Nie naciskaj żadnych przycisków w trakcie przeprowadzania aktualizacji.  
Nie podłączaj żadnej innej karty pamięci w trakcie przeprowadzania aktualizacji.  
Nie wolno wyłączać cyfrowej ramki na zdjęcia podczas procesu aktualizacji.  
Aby stwierdzić, że operacja aktualizacji zakończyła się powodzeniem, sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego cyfrowej ramki na zdjęcia zmieniła się na wersję aktualizacji.**

## Chcę uzyskać połączenie z monitorem za pomocą programu Mini-Monitor.

Cyfrowa ramka na zdjęcia nie tylko wydobywa urok zdjęć, ale także może stanowić dodatkowy, miniaturowy monitor. Funkcja Mini-Monitor umożliwia korzystanie z cyfrowej ramki na zdjęcia jako monitora pomocniczego. Jest to bardzo proste, ponieważ cyfrową ramkę na zdjęcia można podłączyć do komputera przez kabel USB. Funkcja pozwala bardziej wydajnie pracować na komputerze dzięki wykorzystaniu dodatkowego monitora. Aby móc korzystać z funkcji Mini-Monitor cyfrowej ramki na zdjęcia, należy najpierw zainstalować program Frame Manager. (Możliwe jest korzystanie tylko z



#### Instalowanie programu Frame Manager

#### Instrukcja obsługi programu Frame Manager

Korzystanie z cyfrowej ramki na zdjęcia w trybie Mini-Monitor.  
Korzystanie z cyfrowej ramki na zdjęcia w trybie Mass Storage.  
Przełączanie pomiędzy trybami  
Dopasowywanie jasności  
Aktualizowanie sprzętu

#### ✕ Wymagania systemowe

- **System operacyjny** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Szybkość procesora systemowego : 1.5 GHz
- **USB** : Kontroler Hosta USB 2.0
- **RAM** : minimum 256 MB lub więcej

#### ✕ Ostrzeżenie

1. Na komputerze musi być zainstalowany system operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.  
Funkcjonowanie w innych systemach operacyjnych niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 może być utrudnione.  
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek trudności powstałe wskutek zainstalowania produktu na systemie operacyjnym innym niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.
2. Zalecana prędkość taktowania procesora to 2,4 GHz lub większa.  
W przypadku komputerów o parametrach nie spełniających odpowiednich wymagań mogą nastąpić problemy z funkcjonowaniem cyfrowej ramki na zdjęcia.
3. Należy upewnić się, czy instalacja przebiegła prawidłowo i zgodnie z instrukcją instalacji.
4. Nie wykorzystywać urządzenia w trybie Mini-Monitor jako głównego monitora.  
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek trudności powstałe wskutek niezastosowania się do tych wskazówek.  
W przypadku użycia ramki jako monitora głównego jej wyświetlacz pozostanie pusty.
5. Należy upewnić się, że do połączenia użyty został właściwy kabel USB.
6. W przypadku użycia cyfrowej ramki na zdjęcia w trybie Mini-Monitor wyłączone zostaną wszystkie przyciski oprócz przycisku zasilania.
7. Programy używane i wyświetlane na urządzeniu w trybie Mini-Monitor po zamknięciu należy przenieść do monitora głównego.
8. Moduł Mini-Monitor może nie funkcjonować prawidłowo dla niektórych rodzajów kart wideo. W takim przypadku należy ustawić opcję Przyspieszenie sprzętowe na Brak.
  - ✕ Aby ustawić opcję Przyspieszenie sprzętowe na Brak: Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Właściwości. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: Ekran. Kliknij kolejno kartę Ustawienia > Zaawansowane > Rozwiązywanie problemów. Ustaw wartość opcji Przyspieszenie sprzętowe na Brak.
9. Nie można używać Efektu Aero dla Windows Vista podczas korzystania z Mini-Monitora.
10. Podczas używania Windows Vista niektóre filmy nie mogą być wyświetlane na Mini-Monitorze.
11. Jeżeli sterownik karty graficznej zostanie zaktualizowany, kiedy program Frame Manager jest już zainstalowany, funkcja Mini-Monitor może nie działać poprawnie. W takim wypadku należy usunąć program Frame Manager i zainstalować ponownie.
12. Po użyciu funkcji obracania programu Frame Manager, położenie okna Mini-Monitor może się zmienić. Nawet jeśli użyta zostanie funkcja obracania, na panelu Właściwości: Ekran obraz nie będzie obrócony.

#### ✕ Ograniczenia i zalecenia

- **Ograniczenie** : Sprzętowe akceleratory graficzne, takie jak DirectX lub OpenGL, nie są obsługiwane przez monitor Minimo, ponieważ wymagałoby to emulacji procesora graficznego przez zwykły komputer PC, co nie byłoby korzystne. Odtwarzacze multimedialne pracujące w środowisku DirectX nie będą poprawnie działać z monitorem Mini-Monitor.  
>Przykład: Odtwarzacz GOM, odtwarzacz VLC Player
- **Zalecenie** : Nie używać aplikacji DirectX lub OpenGL z monitorami Mini-Monitor.



## Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-85V SPF-86V

[Zasady bezpieczeństwa](#) [Informacje ogólne](#) [Podłączanie](#) [Użytkowanie](#) [Zastosowanie](#) [Dane techniczne](#) [Rozwiązywanie problemów](#)

[↑ TOP](#)

[↶ MAIN](#)

[↑ ↶](#)

### [Dane techniczne](#)

#### [Dane techniczne](#)

| [Dane techniczne](#) | [Obsługiwane pliki](#) |

Elementy		Dane techniczne
Nazwa modelu		SPF-85V, SPF-86V
Panel	Typ	TFT, 8 cali (20 cm)
	Rozdzielczość	800 x 600
	Contrast Ratio	400 : 1
	Interfejs	Digital 6 bit TTL
Obsługiwane formaty	Zdjęcia	JPEG: Maksymalna rozdzielczość obrazu 3200*2400 (8 MB) (Format Progressive CMYK JPEG nie jest obsługiwany).
	Filmy	MPEG4 : Advanced Simple Profile (ASP), Audio (MP3), 4 MB/s WMV : 720x480, Audio (WMA), 2.5 MB/s
	Muzyka	MP3 : 8~48KHz, 8~320Kb/s WMA : 8~48KHz, 8~320Kb/s
Pamięć wbudowana		64 MB
Sieć		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Open (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Up stream (anfitriao) x 1, down stream (secundário) x 1)
Karta pamięci		2 in 1(SD≤4 GB / MS≤4 GB) ※ Karty SDHC (o dużej pojemności) nie są obsługiwane.
Zasilanie	Klasyfikacja	Zewnętrzny zasilacz prądu stałego (12V, 2A, 24W)
	battery	7.4V 770mAh
	Pobór mocy	Tryb normalny : poniżej 10W (Lecz 12 W do ładowania baterii), tryb wyłączenia : poniżej 1W (Nawet jeśli zasilanie jest wyłączone, pobór mocy podczas ładowania baterii może wynosić do 10 W.)

Dźwięk

1 W + 1 W (Stereo), słuchawki

Ogólne	Wymiary (Szer. x Wys.x Głęb)	228 x 187,5 x 46 mm
	Waga	785 g

✕ **Konstrukcja produktu może się różnić w zależności od modelu, parametry mogą zostać zmienione w celu ulepszenia działania produktu bez powiadomienia.**



**Urządzenie klasy B (urządzenie komunikacyjno-informacyjne do użytku domowego)**

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej dla zastosowań domowych i może być używany we wszystkich pomieszczeniach, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych. (Urządzenia klasy B emitują mniej sygnałów elektromagnetycznych niż urządzenia klasy A).

| [Dane techniczne](#) | [Obsługiwane pliki](#) |

#### **Obsługiwane pliki**

- ♦ Cyfrowa ramka na zdjęcia wykorzystuje następujące moduły:  
WinCE 5.0  
Więcej informacji można uzyskać w następujących witrynach internetowych:  
RMI Alchemy Developer Support Site(<http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf>)

Używanie, kopiowanie lub reprodukcja całości lub części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.  
Zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia.  
©2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## ⋮ Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#) | 
 [Terminologia](#) | 
 [Punkty serwisowe](#)

### ▣ Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji wymieniono różne problemy napotykane przez użytkowników cyfrowej ramki na zdjęcia oraz sposoby ich rozwiązania. W przypadku wystąpienia problemu należy najpierw zapoznać się z poniższą listą i wykonać zalecane czynności, jeśli są odpowiednie dla danego problemu. Jeśli problem będzie nadal występował, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

Objawy	Przyczyny i postępowanie
Urządzenia nie można włączyć.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Sprawdź połączenia przewodu zasilacza oraz gniazda zasilania urządzenia.</li> </ul>
Wyświetlenie obrazu po włączeniu urządzenia zajmuje dość długo. Przejście do następnego zdjęcia trwa długo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Jeśli rozdzielczość jest wysoka lub rozmiar pliku jest duży, wyświetlanie zdjęcia może odbywać się wolno.</li> </ul>
Podłączono urządzenie zewnętrzne, ale ono nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Sprawdź połączenie produktu z urządzeniem zewnętrznym.</li> <li>♦ Urządzenie USB musi obsługiwać system Windows CE 5.0. Sprawdź, czy urządzenie USB obsługuje system Windows CE 5.0.</li> </ul>
W pamięci ramki wciąż jest wolne miejsce, ale nie można skopiować więcej zdjęć.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Stwórz folder w pamięci ramki i skopiuj do niego swoje zdjęcia.</li> </ul>
Kolory na ekranie są wyblakłe lub zbyt ciemne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Dostosuj jasność ekranu w Ustawieniach.</li> </ul>
Pokaz slajdów nie jest odtwarzany automatycznie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ustaw opcję [Tryb uruchamiania] w menu [Ustawienia-Preferencje] na wartość [Pokaz slajdów].</li> </ul>
Podczas odtwarzania filmu wyświetlany jest obraz bez dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Obraz nie jest wyświetlany, ponieważ kodek wideo dla tego pliku nie jest obsługiwany. Obsługiwane kodeki to MPEG4 i WMV9.</li> </ul>
W filmie odtwarzany jest tylko dźwięk. Ekran jest pusty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zmień głośność.</li> <li>♦ Sprawdź, czy plik zawiera informacje o dźwięku.</li> </ul>
Automatyczne włączanie i wyłączanie nie działają.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Jeśli funkcje automatycznego włączania i wyłączania nastawiono na ten sam czas, to nie będą one działać. Sprawdź ustawienia czasu.</li> </ul>
[Dźwięki przycisków] ustawiono na Wł, ale nie słychać efektów podczas naciskania przycisków.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Dźwięku naciskanych przycisków nie będzie słychać, jeśli odtwarzane są [Podkład muzyczny, Muzyka lub Film].</li> </ul>
Cyfrowa ramka na zdjęcia nie przyjmuje zdjęć z Internetu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Sprawdź, czy punkt dostępu podłączony do cyfrowej ramki na zdjęcia ma połączenie z Internetem. Maksymalny dozwolony rozmiar pliku ze zdjęciem z sieci to 4,2 Mb. (Maksymalny dozwolony rozmiar pliku wynosi 8,5 Mb). W sieci lub kanałach RSS dostępne są tylko zdjęcia w formacie JPEG (o</li> </ul>

wyższej rozdzielczości niż 400x200 pikseli).

Próba zmiany klasyfikacji obrazu w programie Windows Media Player nie przynosi skutku.

- ♦ Po zmianie klasyfikacji należy zamknąć i ponownie uruchomić program Windows Media Player.

Próba zmiany nazwy cyfrowego zdjęcia nie przynosi skutku.

- ♦ Usuń urządzenie z programu Windows Media Player (Biblioteka/Udostępnianie multimediów) i ponownie uruchom ramkę cyfrową oraz komputer.

Nie można uzyskać połączenia między cyfrową ramką na zdjęciu a programem Windows Media Player na komputerze.

- ♦ Sprawdź, czy ramka i komputer są podłączone do tego samego punktu dostępu (AP).
- ♦ Windows Vista: Sprawdź, czy wybrano opcję [Panel sterowania/Centrum sieci i udostępniania/Dostosuj/Typ lokalizacji/Prywatna].
- ♦ Windows Vista/XP: Wybierz cyfrową ramkę w opcji [Biblioteka/Udostępnianie multimediów] w programie [Windows Media Player] i sprawdź, czy ustawiono opcję [Zezwól].

Ikona programu FrameManager nie jest wyświetlana.

- ♦ Sprawdź, czy program FrameManager jest zainstalowany.
- ♦ Wybierz kolejno opcje Start - Programy - Samsung - FrameManager, aby ponownie uruchomić program FrameManager.
- ♦ Wyłącz i ponownie włącz komputer.

Naciśnięciem przycisku, ale nie działa.

- ♦ Sprawdź czy funkcja blokady przycisków jest aktywna.
- ♦ Jeśli przytrzymasz przycisk MENU przez więcej niż pięć (5) sekund, funkcja blokady przycisków jest aktywna. Jeśli naciśniesz przycisk, nie będzie on działał.
- ♦ By dezaktywować funkcję blokady przycisków, ponownie przytrzymaj przycisk MENU przez więcej niż pięć (5) sekund.

## Rozwiązywanie problemów

## Terminologia

## Punkty serwisowe

### Terminologia

Termin	Opis
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	♦ MPEG4 to technologia kompresji plików wideo pozwalająca na używanie multimediów dwukierunkowych. Została stworzona w celu przesyłania plików wideo za pomocą łącz internetowych o małej szybkości transferu danych oraz za pomocą urządzeń przenośnych. Ma ona szerokie zastosowanie w komputerach, odbiornikach telewizyjnych i telefonach komórkowych. Plik wideo w formacie MPEG4 nosi nazwę MPG lub MPEG.
WMV9 (Window Media Video9)	♦ Kodek wideo w formacie MPEG4, stworzony przez firmę Microsoft.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	♦ MP3 to technologia wysokiej jakości kompresji dźwięku. Oferuje ona kompresję 50 razy większą niż kompresja stosowana na dysku CD. Ten współczynnik kompresji, gwarantujący wysoką jakość dźwięku przy małym rozmiarze pliku, ma szerokie zastosowanie w Internecie, stacjach radiowych FM itp. Plik audio w formacie MP3 nosi nazwę pliku MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	♦ JPEG jest nazwą technologii kompresji obrazu. Zapewnia ona najniższe straty jakości spośród wszystkich technologii kompresji obrazu. Jest powszechnie używana do przesyłania plików multimedialnych w Internecie i do innych zastosowań. Plik obrazu w formacie JPEG jest nazywany plikiem JPEG lub JPG. Pliki JPEG są zwykle tworzone przez wykonywanie zdjęcia aparatem cyfrowym, rysunku na komputerze lub w pakietach graficznych, a następnie skompresowanie obrazu do formatu JPEG.
Karta SD (Karta Secure Digital)	♦ Karta SD jest kartą pamięci typu flash o wielkości znaczka pocztowego. Zapewnia dużą pojemność oraz stabilność danych. Jest powszechnie używana w różnych produktach cyfrowych, takich jak komputery kieszonkowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i notebooki. Wyglądem przypomina kartę MMC, jednak różni się liczbą styków i grubością. Oferuje również funkcję zabezpieczenia danych hasłem.

Kabel USB 1) TYP A-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Służy do połączenia złącza przesyłu danych do hosta z komputerem. Ten produkt obsługuje standard USB 2.0. Do produktu został dołączony kabel typu A-B używany w celu połączenia cyfrowej ramki na zdjęcia z komputerem. Typ A jest złączem USB używanym w komputerach. Typ B jest złączem USB używanym w urządzeniach zewnętrznych. Cyfrową ramkę na zdjęcia można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB typu A-B.</li> </ul>
Kabel USB 2) Kabel do podłączania innych urządzeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tego typu kabel jest używany w celu podłączania urządzeń do złącza przesyłu danych do urządzenia. Ten produkt obsługuje standard USB 2.0. Do podłączenia urządzenia zewnętrznego do złącza przesyłu danych do urządzenia należy użyć kabla USB dostarczonego z tym urządzeniem zewnętrznym.</li> </ul>
Punkt dostępu AP (Access Point)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dla użytkownika telefonu komórkowego często spotkanym terminem jest się nazwa „wzmacniacz sygnału” (ang. repeater). Punkt dostępu AP pełni rolę wzmacniacza sygnału w bezprzewodowych sieciach LAN. Jest on urządzeniem pośrednim, dzięki któremu możliwe jest odbieranie sygnałów przez bezprzewodowe karty sieciowe LAN. Podobnie jak telefon komórkowy wykonuje połączenie korzystając z wzmacniacza sygnału, tak bezprzewodowe karty sieciowe LAN wysyłają i odbierają dane za pomocą punktu dostępu.</li> </ul>
SSID (Service Set Identifier)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SSID to składający się z maksymalnie 32 bitów identyfikator sieci dodawany do nagłówków pakietów wysyłanych przez bezprzewodową sieć LAN. Pełni on rolę hasła dostępowego przy próbie połączenia urządzenia bezprzewodowego do grupy powiązanych ze sobą urządzeń bezprzewodowych (ang. BBS). Ponieważ identyfikator sieci pozwala na rozróżnianie pomiędzy wieloma bezprzewodowymi sieciami LAN, wszystkie punkty dostępu AP i urządzenia bezprzewodowe, które mają uzyskać dostęp do danej bezprzewodowej sieci LAN, muszą używać tego samego identyfikatora sieci. Jeśli urządzenie nie zna identyfikatora danej grupy BBS, podłączenie do tej grupy nie jest możliwe.</li> </ul>

## Rozwiązywanie problemów

## Terminologia

## Punkty serwisowe

### Punkty serwisowe

W przypadku konieczności naprawy produktu należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung. Serwis połączenia sieciowego i serwera.

#### Punkty serwisowe

#### Informacje kontaktowe

Strona internetowa firmy Samsung Electronics <http://www.samsung.com>



Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>

COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>
FINLAND	30 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

**CIS**

ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">http://www.samsung.ua</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>

**Asia Pacific**

AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG : 3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
	1800 110011	
	1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

**Middle East & Africa**

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a>